

ENR 1.5.3 Vols au départ

Les aéronefs en vol IFR au départ des aérodromes contrôlés recevront de la TWR l'autorisation ATC. Normalement, l'aérodrome de destination constituera la limite d'autorisation.

Les aéronefs en vol IFR partant d'aérodromes non contrôlés doivent s'efforcer de contacter le Centre de Contrôle Régional avant de pénétrer dans l'espace aérien contrôlé pour obtenir l'autorisation.

ENR 1.5.4 Autres informations et procédures applicables

NIL

ENR 1.5.3 Departing flights

IFR flights departing from controlled aerodromes will receive initial ATC clearance from the TWR. The clearance limit will normally be the aerodrome of destination.

IFR flights departing from non-controlled aerodromes must make arrangements with the Area Control Centre to obtain the clearance prior to enter the controlled airspace.

ENR 1.5.4 Other relevant information and procedures

NIL